

Erklärung zu Maßangaben



- 1 Liegeflächenbreite
- 2 Liegeflächenlänge
- 3 Bettrahmenbreite
- 4 Bettrahmenlänge

- 5 Fußteilhöhe
- 6 Bettrahmenhöhe
- 7 Fußhöhe
- 8 Kopfteilhöhe

*) vom Fußteil aus gesehen.


Ausführung: ohne Bettkasten



Abbildung zeigt Bettgestell für Einlegelattenrost.



- 1 Eckwinkel für Fußmontage
- 2 Auflagewinkel für Einlegelattenrost, vierfach verstellbar



- 1 Mittelleiste (ab Größe 160 x 200 cm vorhanden)
- 2 Höhenverstellbarer Mittelstützfuß
- 3 Auflagewinkel für Einlegelattenrost, vierfach verstellbar